

**TONER PARA IMPRESORA OKI C711WT**

Clave:

4968-1100 AL 4968-1250

## DESCRIPCIÓN

Cartuchos de tóner elaborados especialmente para impresoras OKI C711WT, los cuales combinados con los cabezales LED de impresión multinivel logran detalles más nítidos y una mayor profundidad de color. Estos cartuchos permiten imprimir gráficos y texto de alta calidad y de colores vivos principalmente sobre papel de transferencia, de manera fácil y económica.

- **Colores disponibles:** cyan, magenta, amarillo y blanco.
- **Durabilidad:** 6,000 páginas para color blanco y 11,500 páginas para colores cyan, magenta y amarillo.

Nota: la durabilidad se basa en una cobertura del 5% de la página, si se imprime un porcentaje mayor esta durabilidad tiende a disminuir).

- **Resolución de impresión:** 1200 x 600 dpi.

## APLICACIONES

Cartuchos de tóner ideales para impresoras OKI C711WT.

## ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Almacenar en un lugar fresco y seco alejado de los rayos directos del sol.

## PROPIEDADES


Características.	Descripción.
Estado físico.	Polvo (s), Solido.
Aspecto.	Depende del color.
Color.	No hay información disponible.
Olor.	Inodoro.
Umbral olfativo	No hay información disponible.
Gravedad específica.	1.2 g/cm <sup>3</sup> .
Solubilidad en agua.	Insoluble.

Manejar de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. Utilizar equipo de protección personal. Evítese el contacto con los ojos. Evitar la reformación de polvo. No respirar el polvo.

- Cuando la pantalla LCD indique TONER BAJO, o si los resultados de impresión aparecen atenuados, abrir primero la cubierta superior e intentar sacudir el cartucho un par de veces para distribuir el polvo de tóner uniformemente. De esta forma se sacara el máximo partido al cartucho de tóner.
- Para evitar el desperdicio de tóner y que se puedan producir errores en los sensores de tóner, no cambiar los cartuchos hasta que aparezca "tóner vacío".
- Tener a la mano una hoja de papel para colocar el cartucho usado mientras se instala el nuevo.
- Desechar el cartucho usado de forma responsable, dentro de la envoltura del cartucho nuevo. Cumpla todas las normativas, recomendaciones, etc. vigentes sobre el reciclado de residuos.
- Si se cae polvo de tóner, limpiarlo con cuidado con una brocha o cepillo. Si esto no es suficiente, usar un trapo humedecido con agua fría para quitar el residuo.
- Nunca usar agua caliente ni disolventes de ningún tipo. Podrían fijar las manchas permanentemente.
- Si se inhala polvo de tóner o si entra en los ojos, beber agua o lavarse los ojos con abundante agua fría. Busque inmediatamente atención médica.


## Instrucciones para sustitución de cartucho de tóner.

- **Paso 1.** Presionar el accionamiento de la cubierta y abrir completamente la cubierta superior.  
**Nota:** si se ha encendido la impresora, el fusor estará caliente. Esta zona está claramente marcada. No tocar.
- **Paso 2.** Tomar nota de la posición de los cuatro cartuchos.



- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Cartucho blanco   | 2. Cartucho magenta |
| 3. Cartucho amarillo | 4. Cartucho cian    |


- (a) Tirar de la palanca de color de liberación del tóner del cartucho que se desea cambiar hacia la parte frontal de la impresora.






(b) Levantar el extremo derecho del cartucho y tirar del cartucho hacia la derecha para soltar el extremo izquierdo, como se muestra en la figura, y extraer el cartucho de tóner de la impresora.

- **Paso 3.** Dejar el cartucho con cuidado sobre un trozo de papel para evitar que el tóner manche los muebles.
- **Paso 4.** Limpiar la parte superior de la unidad de tambor de imagen con un paño limpio y sin pelusas.




- **Paso 5.** Sacar el cartucho nuevo de la caja, pero por el momento, dejar la envoltura que lo protege.
- **Paso 6.** Agitar suavemente el cartucho nuevo de extremo a extremo varias veces, para soltar y distribuir el tóner uniformemente en el interior del cartucho.






- **Paso 7.** Retirar la envoltura y la cinta adhesiva de la parte inferior del cartucho.



- **Paso 8.** Sujetar el cartucho por el centro de la parte superior, con la palanca de color hacia la derecha, bajarlo sobre la unidad del tambor en la impresora, en el sitio en el que estaba el cartucho que se quitó.
- **Paso 9.** Insertar primero el extremo izquierdo del cartucho en la parte superior de la unidad del tambor, empujándolo contra el muelle de la unidad de tambor, y después bajar el extremo derecho del cartucho sobre la unidad del tambor de imagen.




- **Paso 10.** Presionar suavemente el cartucho hacia abajo para asegurarse de que está bien asentado y bajar la 'palanca de color hacia la parte posterior de la impresora. Esto bloqueará el cartucho en su sitio y liberará tóner a la unidad del tambor.



avance

• Imagina • Crea • Innova

- **Paso 11.** Limpiar suavemente la superficie del cabezal de LED con un paño limpio que no suelte pelusa.



- **Paso 12.** Por último, cerrar la cubierta superior y presionarla firmemente en ambos lados para que cierre perfectamente.



### Medidas de primeros auxilios.

- **Contacto con los ojos:** enjuagar bien con abundante agua, incluyendo debajo de los párpados. Si los síntomas persisten, consultar a un médico.
- **Contacto con la piel:** lavar la piel con agua y jabón. En caso de irritación cutánea o reacciones alérgicas, consultar a un médico.
- **Inhalación:** trasladar al aire libre. Si los síntomas persisten, consultar a un médico.
- **Ingestión:** NO provocar el vomito. Beber abundante agua. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Si los síntomas persisten, consultar a un médico.
- **Impresoras compatibles:** C711, MC770, MC780, MC860, MPS2731, MPS3537, MPS4242 y MPS711 (a excepción del tóner blanco).

1. ELABORÓ: DESARROLLO DE PRODUCTOS  
NUEVOS.

2. FECHA: 11 / 05 / 2016

Directo: 01 (614) 432 6100  
contacto@avanceytec.com.mx  
www.avanceytec.com.mx

Washington No. 3701 Edificio 48  
Parque Industrial Las Américas  
Chihuahua, Chih. México C.P. 31114